

## TR3504 kezelési utasítás

| Gombok/Ikonok   | Leírás                                   | Gombok/Ikonok   | Leírás                      |
|---|--|---|-----------------------------|
|    | <b>KI/BE és Program</b>                  | AUTO  | <b>Autó mód</b>             |
|    | <b>Auto/szabadság vált.<br/>Menü mód</b> |    | <b>Szabadság mód</b>        |
|    | <b>Idő és nap választás<br/>Tárolás</b>  | Temporary   | <b>Időleges hőfok vált.</b> |
|    | <b>Érték növelés</b>                     |    | <b>Fagyvédelem BE</b>       |
|   | <b>Érték csökkentés</b>                  |    | <b>Program sorszám</b>      |
|  | <b>Gombok lezárva</b>                    |  | <b>Fűtés bekapcsolva</b>    |



A termosztátot csak szakképzett szerelő telepítheti.

Garancia: a vásárlástól számított 24 hónap

## MENÜ BEÁLLÍTÁS

A KI gombbal kapcsoljuk ki a termosztátot. A kijelzőn OFF jelenik meg. Ezután a P gombot tartjuk lenyomva 3 mp-ig. Ezzel belépünk a programozási módba. A P gomb lenyomásával léphetünk az egyes tételekbe.

| srsz | menüpont leírása                       | Magyarázat   | FEL/LE gombokkal állíthatunk |
|------|--|--|------------------------------|
| 1    | Üzem mód választás                     | 3 különböző üzemmód választható<br>A: csak levegő hőmérséklet figyelés<br>AF: levegő+talaj hőmérséklet figyelés<br>F: talaj hőmérséklet figyelés | A AF F                       |
| 2    | SD kapcsolási differencia              | A beállított értékhez képest mikor kapcsol be ill. ki<br>1 értéknél 0,5 fokkal előtte és 0,5 fokkal utána<br>2-nél ez 1-1 fok                    | 1 vagy 2                     |
| 3    | ATC levegő hőmérséklet kalibrálás      | A mutatott és tényleges levegő hőmérséklet kalibrálása   | +/- 1 fok                    |
| 4    | FTC talaj hőmérséklet kalibrálás       | A mutatott és tényleges talaj hőmérséklet kalibrálása  | +/- 1 fok                    |
| 5    | PTD program idő késleltetés            | A programozási idő, mielőtt normál módba lép vissza a termosztát   | 5 10 15 20 (alap) 25 30 sec  |
| 6    | Hőmérséklet kijelzés                   | Melyik hőmérsékletet jelezze ki normál módban  | A levegő F talaj AF 5s. Vált |
| 7    | Max. talaj hőmérséklet (AF módban)     | Védi a padlót a túlmelegedéstől  | Alap 30 fok                  |
| 8    | Háttér világítás ideje (csak BL típus) | -  | -                            |
| 9    | Hőmérséklet mértékegység               | Lehet választani °C, vagy °F   | °C, vagy °F                  |
| 10   | Óra formátum                           | 12/24 H  | 24H alap, 12H                |
| 11   | Fagyvédelem                            | Nem engedi, hogy a szoba hőmérséklet 5 fok alá menjen.   | on: bekapcsolva off: ki      |

20mp után a termosztát kilép a programozási módból, ha nincs aktivitás, vagy a KI gombbal ki lehet lépni

E01 hibakód: a talaj érzékelő zárlatos, szakadt, nincs szatlakoztatva, vagy nem működik megfelelően

E00 hibakód: a belső érzékelő zárlatos, szakadt, vagy nem működik megfelelően